

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://par-ma.nt-rt.ru/> || [pmb@nt-rt.ru](mailto:pmb@nt-rt.ru)

## ПАРОГЕНЕРАТОР ЭПэ (электродный)



Каждый тип этих парогенераторов позволяет получать сухой насыщенный пар соответственно 30,50,100,150 кг.пара/час.

Имеет в зависимости от модификации 2-х или 4-х ступенчатый регулятор мощности.

- Установлен регулятор давления (температуры) пара.
- При пропадании питательной воды защитное устройство отключает насос.
- Имеется блокировка от самопроизвольного запуска при пропадании электроэнергии.
- Компактны, конструкция обеспечивает простоту в управлении и обслуживании.
- Установлен регулятор давления (температуры) пара.
- При пропадании питательной воды защитное устройство отключает насос.
- Имеется блокировка от самопроизвольного запуска при пропадании электроэнергии.
- Компактны, при установке занимают всего 1/4 м<sup>2</sup>.
- конструкция обеспечивает простоту в управлении и обслуживании.
- Электроды имеют оригинальную конструкцию и изготовлены из специально подобранного материала.
- Эти парогенераторы можно применять во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства.

## Сертификат соответствия:

Наименование показателей	Ед. изм.	ЭПэ-30-2-РМ-Н-Ц*	ЭПэ-50-2-РМ-Н*	ЭПэ-75-4-РМ-Н*	ЭПэ-100-4-РМ-Н*	ЭПэ-150-4-РМ-Н*
		Номинальная мощность/ Номинальная паропроизводительность				
1-я ступень	кВт/кг пара в час	11,25/15	18,75/25	18,75/25	18,75/25	56,25/50
2-я ступень		22,5/30	37,5/50	37,5/50	37,5/50	56,25/75
3-я ступень		-	-	56,25/75	56,25/75	75/100
4-я ступень		-	-	-	75/100	112,5/150
Рабочее давление ), до	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,6(6)/0,8(8)				
Диапазон регулировки рабочего давления	Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,01-0,6 (0,1-6)/0,01-0,8 (0,1-8) [заводская настройка 0,5(5)]				
Максимальная температура пара	°С	158-169				
Диапазон регулировки температуры	°С	110-169				
Кол-во ступеней мощности		2	2	3	4	4
Напряжение сети/Число фаз питания	В	380/3				
Средний ток при максимальной производительности по каждой ступени	А	15/30	30/60	30/60/90	30/60/90/120	60/90/120/180
Время выхода на рабочий режим	мин	6				
Габаритные размеры						
ширина	мм	490		540		
глубина		550		530		
высота		1300		1480		
Масса (без воды), не более	кг	60		63		

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69